


Diffuseur d'arômes Cozy

Manuel d'utilisation



Xtract
[ɛks'trakt]

INTRODUCTION

Le design élégant du Diffuseur d'Arômes Cozy s'intègre parfaitement à tout intérieur. Ce diffuseur d'huiles essentielles est fabriqué avec des matériaux de haute qualité et sûrs. Il diffuse un parfum stable et précis, tout en restant silencieux. Grâce à sa batterie rechargeable par USB, vous pouvez créer une ambiance relaxante et apaisante dans n'importe quelle pièce de votre maison.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Conservez-le pour une consultation future.
- N'utilisez pas de prises, câbles ou adaptateurs endommagés. Cela pourrait compromettre votre sécurité et provoquer un incendie.
- L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne modifiez pas, ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même.
- Une fuite d'huile peut endommager l'appareil. Ne le tournez pas ou ne l'inclinez pas lorsqu'il est en marche. Nettoyez-le et videz-le de toute huile résiduelle avant de le transporter.
- Entretenez et nettoyez l'appareil régulièrement pour assurer son bon fonctionnement. Voir le chapitre Entretien ci-dessous.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	Φ154 x 146 mm
Dimensions emballage	195 x 195 x 235 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Volume réservoir	150 ml
Poids net	1.20 kg
Couverture	50 m ²
Voltage	Type-C 5V-1A
Consommation	2.5W
Niveau sonore	≤ 38 dB

ACCESSOIRES INCLUS

Article	Câble de chargement	Manuel
Image		

INSTALLATION



PANNEAU DE COMMANDE



REPLISSAGE DU DIFFUSEUR

- ① Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- ② Tournez le flacon dans le sens antihoraire et retirez-le du diffuseur.
- ③ Remplissez le flacon avec de l'huile essentielle (maximum 150 ml).
- ④ Alignez le flacon et le diffuseur avec la direction de la sortie d'air et placez-les dans l'appareil.

CONNEXION

- ① Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur fourni.
- ② Insérez le cordon dans le port USB-C de l'appareil.
- ③ Branchez l'adaptateur dans une prise électrique.
- ④ L'appareil passe en mode veille (le témoin d'alimentation s'allume et s'éteint).
- ⑤ Vous pouvez également le connecter à un ordinateur avec le câble fourni.

UTILISATION

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.

L'appareil dispose de 3 modes (faible - normal - élevé).

- Appuyez une fois pour le mode faible.
- Appuyez deux fois pour le mode normal.
- Appuyez trois fois pour le mode élevé.

Mode	Activité / Pause
Faible	60 s / 300 s
Normal	60 s / 180 s
Elevé	60 s / 60 s

ENTRETIEN

La fréquence de nettoyage dépend de l'utilisation. Pour garantir un fonctionnement optimal, vérifiez et entretenez l'appareil :

- au moins tous les six mois
- lors de l'utilisation d'une nouvelle huile
- si le volume de diffusion diminue

Pour nettoyer le réservoir :

- ① Retirez le flacon d'huile de l'appareil.
- ② Versez un peu d'alcool industriel dans le réservoir et nettoyez-le.
- ③ Ensuite, versez un peu d'alcool dans le réservoir et remettez-le dans l'appareil.
- ④ Allumez l'appareil et laissez-le fonctionner pendant 5 à 8 minutes.
- ⑤ Éteignez l'appareil après le nettoyage.

Pour nettoyer le boîtier :

- Utilisez un chiffon doux.
- Ne plongez pas l'appareil dans un liquide.

ÉLIMINATION

Cet appareil doit être remis à votre distributeur ou à un service local de recyclage. Respectez les réglementations environnementales locales.